楽焼機取扱説明書

●使用方法●

1. 本体の上部にある2つの通気口をあける！！
   ※危険なので、必ず開けてください。
2. コンセントプラグをさす。
3. 電源をオンにする。

4. 内部温度が200℃になるまで待つ。
   ※大体20～30分ほどかかります。
   （初めから200℃に温度設定されています。）
5. アルミ箔で包んださつまいもを中に並べる。

6. 50分ほど待てばおいしい焼いものできあがり★
   ※途中、さつまいもをひっくり返す必要はありません。